

測定が開始されるとRECの横に「▶」が点灯します  
「▶」が点灯していない場合、測定は開始されていません。



電池が少なくなるとBATの横に「▶」が点灯します。  
測定上限・下限値を設定した場合、それをこえると  
ALMの横に「▶」が点灯します。