

WATCH LOGGER KT-115LFP/A

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、
この取扱説明書を読み、内容を理解してから本製品を使用してください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

！ご注意


- 本取扱説明書の著作権は、株式会社藤田電機製作所が所有しています。
- 本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で転記することは禁じられています。
- 本取扱説明書の内容に関しては、予告なしに変更することがあります。
- 本取扱説明書の内容について、ご不明な点がございましたらご連絡ください。
- 当社では、本装置の運用・使用の結果として生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

！ご使用限定

- 本製品を、機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。

パッケージ内容

1. WATCH LOGGER KT-115LFP/A
2. 温度プローブ 3型
3. コイン形リチウム電池 CR2430 (本体に組み込み済)
4. 取扱説明書、保証書 (本書)



製品概要

- WATCH LOGGER KT-115LFP/A は、付属の温度プローブによって温度・湿度を検知して記録・表示するデータレコーダー（電子記録計）です。
記録されたデータは、NFC(FeliCa)通信規格のリーダー（“PaSoRi”（※1））を介してPCに取り込むことで、グラフ表示、レポート作成、などを簡単に行うことができます。
また、NFC (FeliCa)対応の携帯端末（スマートフォン、PDAなど）（※2）に専用アプリケーションソフト（※3）をGoogle Playストアよりダウンロードし、PCを使わずに直接本機を操作することも可能です。

- ※1. “FeliCa”/“PaSoRi”(パソリ)は、ソニー株式会社の登録商標です。
- ※2. 対応Android端末：Android OS 4.0.3以上、NFC-F搭載、Bluetooth Ver.2.1以上、Wi-Fi&アクセスポイントまたは3G搭載。（ご使用に際しては、機種ごとに事前確認が必要です。）
- ※3. 詳しくは、弊社ホームページより弊社営業部までお問い合わせください。

ご使用方法

1. 準備、ソフトウェアインストール

- 本製品のご使用にあたり、事前にお手持ちのPCにアプリケーションソフトとNFC(FeliCa)通信用ドライバをインストールします。

- 1) アプリケーションソフトと操作マニュアルを弊社ホームページよりお申込みの上、ダウンロードしてください。

WATCH LOGGER ホームページ URL : <https://f-log.jp/>

ダウンロードするファイル：①WATCH LOGGERデータ収集・管理ソフト (Standard Edition)
②操作マニュアル

- 2) 操作マニュアルに従って、アプリケーションソフトをPCにインストールします。
- 3) NFC(FeliCa)通信用リーダー“PaSoRi”をご使用の場合、ソニー株式会社のホームページから、“NFCポートソフトウェア”をダウンロードしてインストールしてください。
Sony Japan | FeliCa ウェブサイト
URL : <https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/download/index.html>

2. 本体の設定、設置、データ取り込み

- 温度プローブを接続します。
- 1) 本体左側面の穴に、付属の温度プローブのコネクタを差し込みます。
※ コネクタは、本体根元までしっかりと差し込んでください。差し込みが不完全だと測定が正確に行われない場合があります。
※ 温度プローブが接続されていない場合は、本体内蔵の温度センサーによる測定が行われます。
 - 本体を“PaSoRi”にのせる、または携帯端末の場合は本体にかざすことで、条件設定や記録データの読み取りを行います。
 - 1) アプリケーションソフトを使用して、測定開始・終了日時、温度管理値、液晶の表示モードなど本体の設定を行います。
詳しくは、「操作マニュアル (WATCH LOGGERデータ収集・管理取扱説明書)」をご覧ください。
 - 2) 設定した測定開始日時までに、本体および温度プローブを測定場所に設置します。
※ 本体を加熱機能・冷却機能・放熱機能のある物体に、直接触れさせないでください。
※ 温度プローブのケーブルを強く引っ張り曲げたりすると故障の原因となります。
※ 結露が発生する場所での使用は、故障の原因となりますので避けてください。
 - 3) 条件設定時、「測定開始/終了ボタンを使用する」にチェックすると、本体左下のボタンを3秒間長押しすることで開始時刻前に記録を開始させることができます。また、記録中に同ボタンを3秒間長押しすることで、記録を終了させることができます。
※ 本機能は、1回の条件設定で1回のみ有効となります。
 - 4) KT-386PBに設置する場合、「異常がある場合は音を鳴らす」にチェックしてください。
 - 5) 測定終了後、本体に記録されたデータは、アプリケーションソフトを使用してPCに取り込みます。
※ 条件設定すると記録データは全て消去されますので、必要なデータは次回設定前に取り込んでください。


3. 液晶表示

- 本体左下のボタンを押すごとに、表示内容を順に切り替えることができます。（①現在温度・②最小温度・③最大温度・④場所番号・⑤非表示）
- 本体の動作状態、アラーム情報をお知らせします。（REC：データ記録中、電池マーク：バッテリー寿命警告、ALARM：温度の異常警告）
- 本体左下のボタンを3秒間長押しすることで、上記の最大・最小温度表示をリセットしてALARM表示を消すことができます。
※ 本体に記録されたデータはリセットされません。
※ 条件設定時、「測定開始/終了ボタンを使用する」にチェックした場合は、本機能は無効となります。
- データが満杯になると“End”が表示されます。（ロールオーバーしない場合）



4. 電池の交換方法

- 1) 本体背面の電池フタとケースとのすき間（○マーク位置）に、精密マイナスイドライバーを軽く差し込んで、電池フタを取り外します。
- 2) 新品の電池（CR2430）を電池収納部に、+マークを上にして乗せます。
- 3) 電池フタを電池の上にかぶせた状態で上から押さえて、カチッと音がするまで押し込みます。
- 4) 電池交換が正常に行われると、液晶表示に現在温度が表示されます。温度が表示されない場合は、一旦電池を取り外して1分間放置したのち、再度入れなおしてください。
※ 電池を取り外しても記録済みのデータ、設定（ID番号、温度のアラーム設定、機種設定等）は保持されていますが、念のため電池交換前にデータの保存を行っておくことをお勧めします。
※ 電池交換が正しく行われないと、性能が保証できなくなることがあります。
※ 付属の電池はモニター用です。そのため電池寿命が仕様より短いことがあります。
※ 電池交換後に記録開始するには、条件の再設定が必要です。



製品仕様

1. WATCH LOGGER 仕様

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 機種名 | KT-115LFP/A |
| 測定項目 | 温度 |
| 測定範囲 | -40℃～120℃ ※1 |
| 測定精度 | ±0.3℃ (-10～50℃) ※1 |
| 測定データ量 | 16,000データ |
| 測定間隔 | 1秒～255秒までの1秒単位、1分～255分まで、1分単位で任意設定可能 |
| 電池寿命 | 約1年（使用環境条件で変動します） |
| インターフェース | NFC(FeliCa)通信規格によるワイヤレス通信 |
| 防水性能 | - |
| 外形寸法 | H55.0×W90.0×D15.0 (mm)、ケーブル長1m（標準品） |
| 重量 | 約85g（電池含） |

※1）温度プローブ使用時

！警告

- 分解・改造・変形・過熱・火に入れるなどしないでください。
- 発煙・異臭・異音などの異常状態のまま使用しないでください。
- ★ 火災・感電・関連装置の故障の原因となります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄または保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火・破裂の原因となります。

！注意

- 本製品によって得られた測定結果を用いた事によって生じた、いかなる損害に対しても当社は一切の責任を負いません。
- PCの故障およびトラブル、または取扱を誤ったために生じた本製品の故障およびトラブルは、弊社の保証対象に含まれません。
- 製品仕様の「使用環境条件」を厳守してください。範囲を超えた環境での性能は保証できません。
- 測定範囲限界近傍における測定精度は、上記仕様外になる場合があります。

無償修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な使い方でご故障した場合には、お買い上げの販売店を窓口として無償で修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償で修理を受ける場合は、本製品と本書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、使用場所まで出向いての修理につきましては、別途出張料を申し受けます。
3. お買い上げ後に転居された場合、あるいは贈答品として入手された場合など、販売店への依頼が困難な場合は、その旨、当社までお問い合わせください。
4. 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
 - (A) お取扱上の不注意、天災、火災、公害、指定以外の電源による故障・損傷の場合
 - (B) 当社指定技術者以外の方が、修理・調整・分解・改造などをされたもの
 - (C) お買い上げ後の輸送・移動・落下に起因する故障および損傷
 - (D) 本書のご提示がない場合、または本書に必要な事項の記入がない場合
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only for Japan.）また本書は再発行いたしません。

★この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものであり、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期間終了後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または当社までお問い合わせください。

WATCH LOGGER KT-115LFP/A 保証書

| | |
|----------|--------------|
| 保証期間 | お買い上げの日から1年間 |
| お名前 | |
| 電話番号 | |
| ご住所 | |
| お買い上げ年月日 | 年 月 日 |
| 販売店名 | |
| 販売店住所 | |
| 販売店電話番号 | |
| 対象部分 | 本体 ・ ソフトウェア |
| 修理方法 | 持ち込み修理 |

取扱説明書に従い正常な使い方でご故障した場合は、本書の記載内容により、無償で修理します。故障した場合には、お買い求めの販売店にご連絡の上、修理に際して本書をご提示ください。

株式会社 藤田電機製作所

〒259-1132 神奈川県伊勢原市桜台2丁目28番1号

お問い合わせ受付時間 8:00～12:00 / 13:00～17:00（土日祝除く）

営業部 TEL 0120-25-3601 / FAX 0463-95-1225

株式会社藤田電機製作所ホームページ： <https://www.fujita-denki.co.jp>WATCH LOGGERホームページ： <https://f-log.jp/>